Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce presse-purée. Grâce aux deux grilles différentes, vous pouvez obtenir une purée de pommes de terre plus ou moins fine, exactement comme vous le souhaitez.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Presse-purée
- 2 grilles
- Mode d'emploi

Préparation
Sortez le presse-purée et ses deux grilles de l'emballage, et nettoyez-les comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.

Utilisation
1. Ouvrez le presse-purée en levant la partie supérieure.
2. Choisissez une grille en fonction du type de purée que vous souhaitez obtenir.
3. Placez la grille dans la partie inférieure du presse-purée.
4. Cuisez la quantité souhaitée de pommes de terre, puis épluchez-les et éventuellement coupez-les en morceaux pour qu'elles soient plus faciles à presser.
5. Placez quelques pommes de terre dans l'appareil.
6. Abaissez la partie supérieure du presse-purée.
7. Faites ensuite passer les pommes de terre par la grille en pressant les deux parties l'une contre l'autre.
8. Relevez la partie supérieure du presse-purée pour l'ouvrir, et placez-y d'autres pommes de terre à presser. Répétez le processus avec la quantité souhaitée de pommes de terre.

Nettoyage et entretien
1. Retirez la grille utilisée du presse-purée.
2. Nettoyez la grille et le presse-purée avec de l'eau chaude et du produit vaisselle, à l'aide d'une éponge ou d'une lavette. Rincez les différents éléments à l'eau chaude, et séchez-les bien.
3. N'utilisez ni solvant ni produit abrasif ni objet métallique pour nettoyer l'appareil.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Attention ! Vous pouvez vous blesser avec les accessoires.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

© 12/2013 – EX: SaK//EX: JaW//LS